

Gaasil töötavate seadmete kasutamise alustamiseks (küte ja boiler, külmik parkimisrežiimis ning pliit) tuleb avada gaasiballooni 1 ülemine ventiil. Tavaline suund: kui vaadata ventiilile ülevalt, siis avamine toimub vastupäeva ja sulgemine päripäeva.

Pärast ventiili avamist vajutage sinist nuppu 2 ning mõne sekundi pärast vabastage see aeglaselt.



Vaikimisi on valamukapi all asuvad täiendavad gaasikraanid alati avatud.

Kui mõni seade ei käivitu, kontrollige, et vastav kraan oleks horisontaalses asendis, nagu on näidatud pildil.

