







1. Päevakonfiguratsioon



3. Eemaldage seljatoed C, D ja E. Tõstke luugid G ja H üles kuni lukustumiseni.



2. Laske laud A ja B alla




4. Paigutage iste F ning seljatoed E ja C. Asetage lisapadjad I ja L

Söögiala panipaik (Dinette)

Sõiduk on varustatud panipaigaga padja paigutamiseks söögiala kõrvale.

- Tõstke luuk **A** keskelt üles, et see kinnituks.
- Vajutage kahte stopperit **B**, et see alla lasta.



Kokkuklapitavad laud

Laudu saab alla lasta, et parandada mugavust ning muuta söögiala päevakonfiguratsioonist öökonfiguratsiooniks.

Kokkuklapitava jalaga laud

Laua allalaskmine:

1. Eemaldage söögialalt padjad.
2. Klappige laua jalg kokku, vajutades nuppu A.
3. Tõstke laud üles, et vabastada see seinakinnituse latilt B.
4. Pärast vabastamist asetage laud ettenähtud tugele C.

