

Tualeti pööramine

- Tualeti ülemine osa **A** saab pöörduda paremale või vasakule, et ruumi oleks mugavam kasutada.

Loputamine

1. Loputamiseks liigutage hoob **B** asendisse **C**, et avada loputusklaap.
2. Vajutage ja hoidke all loputusnuppu **E** nii kaua kui vaja.
3. Liigutage hoob **B** asendisse **D**, et loputusklaap sulgeda.



Kasseti tühjendamine

Paagi maht on umbes **18 liitrit** ning see tuleb tühjendada kohe, kui tualeti juhtpaneelil süttib punane LED-märgutuli.

1. Kassett on ligipääsetav sõiduki välisküljelt.
2. Veenduge, et tualeti äravool on suletud ja hoob **B** on asendis **D**.
3. Kasutage kaasasolevat võtit luku **F** avamiseks, seejärel eemaldage võti.
4. Vajutage nuppe **G** ja **F** ning avage luuk.
5. Vajutage käepidet **H** kergelt ülespoole ja tõmmake kassett välja.
6. Kasseti tühjendamiseks eemaldage kork **I**.

